

# BEAM-80H



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.  
Conserve este manual para futuras referencias.

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA



**RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO  
NO ABRIR**

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE  
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA  
REFACCIONES CONSULTE A UN  
ESPECIALISTA.

- Modo de control: DMX512, 13 canales
- Modo de trabajo: DMX512, maestro / esclavo, Auto, Control de sonido
- Modo de regulación: 0 ~ 100% atenuación super suave
- Estrobos: 25 veces / segundo

Menu:	
menu principal	Función
Addr	A001--A512 Código de dirección
CHnd	Selección de canal 13CH
SLnd	Selección del modo de funcionamiento (DMX/ Auto/ Control de sonido)
Pan	SI, NO Ajuste del motor x hacia delante y hacia atrás
Tilt	SI, NO Ajuste de avance y retroceso del motor Y
SEne	Ajuste de la sensibilidad del control de voz (0-100)
LED	ON, OFF Ajuste constante en pantalla
DISP	SI, NO Mostrar ajustes positivos y negativos
Ver	V100 Número de versión del software
Faet	SI, NO Restaurar la configuración de fábrica
Fine tuning menu	
Pulse la tecla de menú 5S para acceder al menú de ajuste fino	
Pan	0-127 -1-127 Ajuste fino de avance y retroceso
Tilt	0-127 -1-127 Ajuste fino de avance y retroceso

13 Canales	Función	Valor DMX	Descripción
1	Pan	0-255	
2	Ajuste del eje X	0-255	
3	Tilt	0-255	
4	Ajuste del eje Y	0-255	
5	X Y Velocidad	0-255	Velocidad de rápida a lenta
6	Dimmer	0-255	Atenuación lineal de oscuro a brillante
7	Estrobo	0	Sin función
		1-255	Velocidad estroboscópica sincronizada de lenta a rápida (1HZ~25HZ)
8	R dimmer	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
9	G dimmer	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
10	B dimmer	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
11	W dimmer	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
12	Funcion Macro	0-49	Los canales 1 a 13 son válidos
		50-200	Auto
		201-255	Luz
13	Reset	0-240	Sin función
		241-255	Restablecimiento de la lámpara, 5Seg.

### PRECAUCIONES

1. No exponga a los ojos directamente la luz del equipo móvil.
2. No encienda y apague el equipo con frecuencia.
3. Antes de utilizar este equipo asegúrese que la toma a tierra es correcta.
4. Este sistema está fabricado para utilizarse en espacios interiores, aléjese de la humedad y de vibraciones. Se debe utilizar siempre a una temperatura entre 18 y 30°, no se puede operar de forma continua más de 4 horas. De otra forma estaría acortando la vida del equipo.
5. No retire ó rompa el precinto de garantía ya que la perderá.
6. Siempre debe utilizar el mismo fusible de sustitución, solo utilice los específicos, de otra forma podría causar fuego ó provocar descargas eléctricas y dañar el equipo, además de perder la garantía del fabricante.
7. No abra la cubierta ni intente efectuar ninguna reparación, no hay piezas reparables por el usuario dentro del equipo.

### CONEXIÓN A LA ENERGÍA

- Asegúrese siempre de que va a conectar la luz a la tensión adecuada, según las especificaciones de este manual o en la etiqueta del producto.
- Nunca conecte la luz a un regulador de voltaje.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esta roto, doblado o dañado.
- Nunca desconecte el aparato jalando o dando un tirón al cable de alimentación.

### SOLUCIONES DE PROBLEMAS

1. En modo DMX, el equipo móvil no enciende y el indicador de señal DMX está apagado, revise lo sigui ente:
  - A) Asegúrese que este en el menú sea el adecuado para DMX.
  - B) Compruebe que tiene una conexión correcta.

C) Compruebe que el cable de señal DMX está en óptimas condiciones.

2. En modo DMX el equipo no funciona ó no puede ser controlado por el sistema DMX externo, pero el indicador DMX está parpadeando, por favor asegúrese que el sistema externo DMX y el equipo tienen el mismo canal DMX.
3. Si el equipo falla, por favor, apáguelo y vuelva a encenderlo pasados 5 min. Si el problema persiste, por favor contacte a su vendedor o con el servicio técnico.
4. Si el foco del equipo se ve tenue ó poco brillante al cabo de algún largo tiempo de encendido, puede que el tiempo de vida útil del foco haya finalizado.

### **Limpieza**

La limpieza de los lentes externos o internos y/ o espejos deben de ser limpiados periódicamente para optimizar la salida de la luz, al hacerlo con frecuencia, dependerá del ambiente en el cual se opere si es un ambiente con humo, húmedo o particularmente alrededor sucio, puede causar una gran acumulación de tierra en la óptica de la unidad

- Limpie con un trapo suave usando un fluido normal para lentes
- Siempre seque con mucho cuidado las partes
- Limpie el lente externo al menos cada 20 días, limpie el lente interno por lo menos cada 30/60 días

Nombre:

---

Domicilio:

---

Producto:

---

Fecha de compra:

---

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan con los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.-Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riegos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

**ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- 1.-Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.-Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.-Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**ATENCION A CLIENTES:**

( TODA LA REPUBLICA MEXICANA )

TEL: (55) 53684249

