

JF-1540

(satélites, stands y subwoofer 15")

JF-1240

(satélites, stands y subwoofer 12")



Las Imagenes son ilustrativas y el tamano puede variar en funcion del modelo

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



CUIDADO



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA
REFACCIONES CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

www.steelprolighting.com

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.



Conserve este manual para futuras referencias.

Antes de conectar el altavoz, asegúrese de que el sistema esté apagado y que los controles estén en el nivel mínimo. Si no se establece en la configuración mínima, el sistema tiene una mayor probabilidad de dañar los componentes internos.

PRECAUCIÓN:

Si usa un micrófono, no lo coloque contra el altavoz, puede causar un eco de retroalimentación y puede dañar el sistema

- No sobrecaliente el sistema
- No exponer al calor directo.
- Verifique que el interruptor de voltaje esté configurado en el voltaje correspondiente en su país
- Cuando no esté en uso, desenchufe o apague
- Utilice soportes de montaje adecuados para evitar daños corporales
- Proteger de cualquier agua o líquidos.
- Nunca intente reparar la unidad usted mismo
- Mantener fuera del alcance de los niños

Advertencia

1. Antes de encender el sistema, gire la perilla de volumen a la configuración mínima.
2. Conecte el conector de alimentación a la entrada de alimentación correspondiente.
4. Conectar a la alimentación principal.
5. Encienda la fuente de audio, luego la unidad.
6. Ajuste la salida de volumen deseada en la unidad.
7. Los ajustes de frecuencia se pueden hacer en el panel posterior.

Especificaciones


Potencia: 20,000 vatios P.M.P.O.

Respuesta de frecuencia: 45Hz-20KHz

Sensibilidad: 98dB (+ - 2dB)

Voltaje de entrada: CA 115 / 230V 60 / 50Hz

MP3, USB, tarjeta SD, Bluetooth, FM.



1. entrada USB

2. Entrada SD

3. botón de MP3

A: MODO: Convertidor USB / SD / BT / FM

B: Presione para saltar la canción / canal anterior / VOL-

C: Presione para saltar la siguiente canción / canal / VOL +

D: Repetir: repetir todo, repetir solo una canción, repetir al azar

E: Reproducir / Pausa

Presiona para comenzar a reproducir el archivo de música

Presiona uno más para pausar la pista actual y presiona otra vez para regresar al modo normal

4. El interruptor de fase invierte la polaridad del subwoofer y depende de la ubicación del subwoofer en relación con los altavoces.

5. Botón de sub-frecuencia

6. Sub-woofer de volumen


7. volumen de MP3 / BT

8. volumen maestro

9. Entrada RCA
10. entrada auxiliar
11. Señal XLR para salida de canal izquierdo.
12. Señal XLR para salida de canal derecho
13. Conector XLR para salida de señal de mezcla izquierda
14. Conector XLR para salida de señal de mezcla derecha
15. Salida de altavoz para conectar el altavoz de matriz de canal izquierdo
16. Salida de altavoz para conectar el altavoz del conjunto de canal derecho
17. Intercambio 115V / 230V
18. conector de alimentación
19. Encendido / apagado


CONECTAR ALTAVOCES

1. Antes de conectar los altavoces asegúrese que el equipo se encuentre apagado.
2. No se recomienda usar cables distintos a los incluidos con este producto.
3. Conecte el cable XLR como se muestra en el diagrama.



CONTROL REMOTO

1. Modo: USB / SD / FM / Bluetooth
2. Función de carpeta
3. ⏮ : Modo USB / SD: reproducir la canción anterior
Modo FM: reproducir el canal anterior
4. ⏭ : Modo USB / SD: reproducir la siguiente canción
Modo FM: reproducir el siguiente canal
5. Reproducir / pausar
6. función de ecualización
7. -: El volumen es más bajo, +: El volumen es más alto
8. activa el modo "silencio"
9. activa "repetir" pista
9. A través de estos números, puedes encontrar la pista que deseas.




TWS

Para la operación de la función TWS:

Encienda ambas unidades y cambie a modo Bluetooth. Simplemente presione y mantenga presionado el botón Menu/TWS de cualquiera de ellos. Luego, se emite un pitido simple, por lo que la unidad está esperando el emparejamiento de TWS.

Mantenga el modo de espera durante 5-10 segundos, cuando el TWS se conecte correctamente, saldrá un pitido conectado de TWS.

Nota: La función TWS (True Wireless Stereo) es un sistema de emparejamiento via bluetooth que conecta dos bocinas a su dispositivo móvil, este sistema no funcionara con los modos USB/SD Card/ FM radio/ Micrófono o auxiliar.



Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

CENTRO DE SERVICIO MEXICO
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F. C.P. 02300
TEL: (55) 53684249

www.steelprotechnologies.com